

永久保存版

テレビの近くに置いて、いつでも見られるようにしておきましょう。

ボタン説明

この枠内のボタンでテレビの操作ができます。
テレビのメーカー設定が必要です。(→4ページ)

- 電源ボタン** (Power): STBの電源を「入」「切」します。
- カラーボタン** (Color): 画面上で各色ボタンの指示が出たときに使います。また、データ放送で使う場合もあります。
- [地上][BS][CATV]** (Service): 放送の種類を切替えます。
- 3桁入力ボタン** (3-Digit Input): 3桁のチャンネル番号を入力して選局するときに使います。
- お好み選局ボタン** (Favorite): お好み選局一覧を出します。
- 前選局ボタン** (Previous): 直前に見ていたチャンネルに戻ります。
- 字幕ボタン** (Caption): 押すごとに字幕の表示と消去を繰り返します。
- テレビ電源ボタン** (TV Power): テレビの電源を「入」「切」します。
- 入力切換ボタン** (Input): STBの画面、ビデオの画面、テレビ直接受信の画面に切替えます。
- d(データ)ボタン** (Data): データ放送画面を表示します。
- 番組表ボタン** (EPG): 電子番組表(EPG)を表示します。
- チャンネルボタン** (Channel): チャンネルを順送りで選びます。
- 音声切換ボタン** (Audio): ステレオ/2ヶ国語など音声を切替えます。

番号に添って
押していきましょう!

番組を楽しむための基本操作

1 テレビの電源を確認する

切れていたら「テレビ電源」を入れます。

2 テレビの入力を切替える

「入力切換」ボタンを数回押すと
STBの映像が選択されます。

場所	どこが選択できる?

3 STBの電源を確認する



3ケタの番号が表示
されていない場合は
「電源」を入れます。



4-1 地上デジタルを見る場合



① **地上** を押す

② **[数字ボタン]** を押す

4-2 BSデジタルを見る場合



① **BS** を押す

② **[数字ボタン]** を押す

4-3 CS放送を見る場合



方法1

① **3桁入力** を押す

② **[チャンネル番号]** を押す

例)250chの場合

2か ABC 5な JKL 10記号 の順に押す



※同じチャンネル番号の放送が複数ある場合には、左図のような選択パネルを表示します。
決定 ボタン上下の▲▼で見たい放送を選んで、決定 ボタンを押します。

方法2

① **CATV** を押す。

② **番組表** を押す。

下図のような番組表を表示します。

③ **決定** ボタン左右の◀▶で見たいchを選んで、**決定** ボタンを押します。

