

# こんなときどうする？困った時のQ&A

## Q1. 次のような症状がでたら？



A1.

「リセット」ボタンを押してください。

リセットボタンを押しても症状が改善しない場合は、電源コンセントから、電源プラグの抜き差しをお試しください。

## Q2. テレビ電源などテレビの操作ができない？ 『テレビ電源』『テレビ音量』の操作ができないとき

A2.

テレビメーカーの設定を行ってください。

テレビメーカー番号の設定例

メーカー番号「45」の場合、リモコンをテレビに向けて[テレビ電源]ボタン **電源** を押しながら

**4** **5** の順に押し、[テレビ電源]ボタン **電源** から指を離します。

※複数の番号があるメーカーは、テレビが作動する番号に設定して下さい。

| テレビメーカー | メーカー番号         | テレビメーカー | メーカー番号      | テレビメーカー   | メーカー番号      |
|---------|----------------|---------|-------------|-----------|-------------|
| パナソニック  | 11,12,13,14,15 | S O N Y | 35,36       | 富士通ゼネラル   | 55,56       |
| ビクター    | 21             | パイオニア   | 41          | 三 洋       | 61,62,63,64 |
| 東 芝     | 25             | シャープ    | 45,46,47    | N E C     | 65,66       |
| 日 立     | 31,32,33,34    | 三 菱     | 51,52,53,54 | A I W A   | 71          |
|         |                |         |             | F U N A I | 72          |

## Q3. BSやCSのチャンネルを選べない？

A3.

次のいずれかを試してみてください。

- ①STBの電源が入っているか(3ケタの番号が表示されているか)を確認します。
- ②入力切替を数回押します(2ページの「②テレビの入力を切替える」を参照して下さい)
- ③テレビ用のリモコンで「BS」「CS」ボタンを押していませんか？  
STB (Panasonic.) のリモコンを使います。



⚠️ お願い

STBの電源が「切」状態で、EPGなど様々なデータをダウンロード(取得)しますので、使わないときや就寝時は電源をお切りください(コンセントは抜かないでください)。