



マスプロ製 STBのチャンネルの録画方法

録 今すぐ録画




- ①ビデオ等、お手持ちの録画機器の電源を入れる
- ②ビデオのリモコンの入力切換ボタンを押して、ビデオのチャンネル表示を「L1」または「外部入力」に合わせる
- ③STBで録画したい番組のチャンネルにし、ビデオの録画ボタンを押す

予約録画

1. STBの予約設定



- ① STBの **電源** を入れ、リモコンの **入力切換** を押してSTBのチャンネルが映る画面にする
- ② **番組表** ボタンを押す
- ③ 番組表から予約する番組を選ぶ
左右ボタン でご希望のチャンネル、
上下ボタン でご希望の時間帯を選び
決定 ボタンを押す
- ④ 「録画予約」を選び
決定 ボタンを押す
 予約録画した番組に
 時計マークがつくのを確認



録画予約

…予約した番組が始まると、予約中はリモコン操作ができなくなり、チャンネルが動かなくなります。

「録画予約」を取り消す場合は

録画予約が実行前のとき…

- ① 録画予約した番組を選び **決定** ボタン
- ② **予約取消** を選び **決定** ボタン
- ③ メッセージが表示されたら **はい** を選び **決定** ボタン

録画予約が実行中のとき…

- ① STB本機全面の電源ボタンを押す
- ② メッセージが表示されたら **はい** を選び **決定** ボタン

● 予約開始前にSTBの電源を切っている場合は、予約完了後に電源を切った状態に戻ります。

2. 録画機器の予約設定

- ① お手持ちの録画機器の電源を入れる
- ② STBのリモコンの入力切換を押してビデオが映る画面にする
- ③ 録画機器も同じ日時録画予約の設定にする

※ビデオのリモコンでチャンネル表示を「L1」または「外部入力」にしてください。

⚠️ ご注意: お客様の録画機器の接続状況によっては、チャンネル表示が「L2」「L3」などの場合があります。