




パイオニア製 STBのチャンネルの録画方法

録 今すぐ録画

- ①ビデオ等、お手持ちの録画機器の電源を入れる
- ②ビデオのリモコンの入力切換ボタンを押して、ビデオのチャンネル表示を「L1」または「外部入力」に合わせる
- ③STBで録画したい番組のチャンネルにし、ビデオの録画ボタンを押す

予約録画

1.STBの予約設定



- ①STBの電源を入れ、リモコンの**入力切換**を押してSTBのチャンネルが映る画面にする
- ②**ガイド** ボタンを押す
- ③番組表から予約する番組を選ぶ
左右ボタン でご希望のチャンネル、
上下ボタン でご希望の時間帯を選び
決定 ボタンを押す
- ④「録画予約」を選び
決定 ボタンを押す
 予約録画した番組に
 時計マークがつくのを確認

● **録画予約** …予約した番組が始まると、予約中はリモコン操作ができなくなり、チャンネルが動かなくなります。(STB全面パネルの表示がくるくる回ります)

- 「録画予約」を取り消す場合は
- ①リモコンの**ナビ** ボタン
 - ②**設定** 選び **決定** ボタン
 - ③**予約取消** 選び **決定** ボタン
 - ④予約している番組を選び **青** ボタン
 - ⑤「削除しますか？」のメッセージが表示されたら **決定** ボタン
 - ⑥削除が終了したら **戻る** ボタンで画面を戻す

●予約開始前にSTBの電源を切っている場合は、予約完了後に電源を切った状態に戻ります。

2.録画機器の予約設定

- ①お手持ちの録画機器の電源を入れる
 - ②STBのリモコンの入力切換を押してビデオが映る画面にする
 - ③録画機器も同じ日時の録画予約の設定にする
- ※ビデオのリモコンでチャンネル表示を「L1」または「外部入力」にしてください。

⚠ **ご注意**: お客様の録画機器の接続状況によっては、チャンネル表示が「L2」「L3」などの場合があります。